		<b>1</b> 主			機	
名	称		場 内 出 昇 閉 <sup>第</sup>	6 信	号 機 号 機	
信現	号示	進行信号	減速信号	注意信号	警戒信号	停止信号
三位色	三現示					***
三位式による	四	0000				<b>80 - 80 - 80</b>
現式	五現示			***************************************		8 8 • 8 8

	3	信	号	附	属	機	Š.
名称		進	路	表	示	機	
開通 方向	進路が中央開通せる	ときり方	が中央よ 方に関通 いるとき	進路が中央 り右方に関 していると	通開通し		進路が左方に 関通している とき
三進路に対するとき 灯 列 式							
二進路に対するとき 灯 列 式					( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	511	

3 信号附属機								
名称	進	路	予	告	機			
開通方向	進路がなる線路を通してあるとき	ati t	連路が主 ける線路 り左方に 重してい き	よなる期り右	が主要 線路よ 方に関 ている			
灯列	000		000	! ! !				
式	Q (		2		9			

	_ 1	主	信	두	+ 1	幾	
名称		言号機 言号機	誘 導信号機	名称	入換信号機		
信号現示	進行信号	停 止信 号	誘導信号	信号 現示	進行信号	注意信号	停止現示
二位式による現			増 利式に よる現示	電 気 式 機 械 式			
示意気式							

2	位	属	言号	機		
名称	遠方化	言号機	通過信号機			
信号 現示	進行信号	注意信号	進行信号	注 意信号		
色 燈 式			(i)			
腕機木式式	<b>√</b>	<b>D</b> 9				
色電灯気式式	412	1/4		8		

		2	従	属	信	<u> </u>	号	機	
名	名称 地上中継信号機					車内	中継信	号機	
	号示	進行中継	制限中継	停止中継	信号 現示	進行中継	減速中継	制限中継	停止中継
主体の信号機が三位のとき	燈列式	0	0	<b>®</b>	主体の信号機が		(i)		
主体の信号機が二位のとき	燈列式	0		•	が三位のとき			6	